



Bedienungsanleitung DIVI Drehteller



Inhalt

Einleitung	3
Lieferumfang.....	3
Anschlüsse und Schalter	3
Inbetriebnahme	4
Garantiebedingungen.....	4
Entsorgung / Recycling.....	4

Einleitung

Diese Bedienungsanleitung ist anwendbar auf alle **DIVI Lxx** Drehteller (xx bezeichnet den Durchmesser des jeweiligen Drehtellermodells).

Die DIVI Drehteller sind für die Drehung eines Objektes zwecks Videoaufnahme bzw. Produktfotografie konzipiert worden und dürfen nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Lieferumfang

- Drehteller
- Stromkabel 220V
- Bedienungsanleitung

Anschlüsse und Schalter



Der Anschluss für das 220V Stromkabel befindet sich am Rand des Drehtellers (siehe Pfeil oben).



Modellabhängig befindet sich am Gehäuse des Drehtellers ein Ein/Aus-Schalter

Inbetriebnahme

Schließen Sie das mitgelieferte 220V-Stromkabel an Ihre 220V-Steckdose und an den 220V-Anschluss der Drehtellers an.



Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Objekt nicht schwerer als das max. zulässige Gewicht für Ihr DIVI Modell ist. Die Angabe über das maximal zulässige Gewicht finden Sie auf dem silbernen Aufkleber am Rand oder auf der Unterseite des Drehtellers.

Positionieren Sie das Objekt auf den Drehteller – achten Sie darauf, dass das Objektgewicht möglichst gleichmäßig über den Drehteller verteilt ist bzw. dass der Objektschwerpunkt möglichst auf dem Mittelpunkt des Drehtellers liegt.

Schalten Sie den Schalter auf dem Stromkabel bzw. modellabhängig auch den Schalter am Rande des Drehtellers ein.

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde sorgfältig geprüft und unterliegt der Qualitätskontrolle des Herstellers. Sollte dieses Produkt trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an Ihren Händler zu wenden. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Tag des Kaufdatums bei Vorlage des Kaufbelegs. Während der Garantiezeit kann das defekte Produkt zu Ihrem Händler zurückgesandt werden. Bei berechtigten Garantieansprüchen erhalten Sie ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zwecks Reparatur an Ihren Händler zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, Veränderungen an Elektronik oder Gehäuse sowie durch höhere Gewalt oder durch sonstige äußere Einflüsse sowie durch einen Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen entstehen, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Für eine schnelle Garantieabwicklung setzen Sie sich bitte vor der Rücksendung mit Ihrem Händler in Verbindung. Sollte eine Abwicklung über den Händler nicht möglich sein, so können Sie sich auch direkt mit dem Importeur des Produktes SARRAS e.U. (office@sarras-trade.com) in Verbindung setzen.

Entsorgung / Recycling



Altelektronik darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen. Werfen Sie die elektronischen Komponenten dieses Produktes keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen die Komponenten einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Sie können das Produkt an jeder öffentlichen Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde abgeben.